## 玲珑Ⅲ 系列USB声卡



MINI USB SOUNDS!

- 玲珑 III 经典版 LILO III Classic
- 玲珑 III 島华版 LILO III コeluxe



# 使用手册

### 前言

- •本使用手册的版权属于中国 •乐之邦电子科技有限公司。非经本公司的书面许可,任何人不得以任何形式、任何目的,复制、传送或者转译本手册的任何部分。本公司保留以法律的手段处置违反上述声明的任何个人或团体。
- 本手册中各商标或者产品名称均归属于其商标所有人或者注册人。
- "MUSILAND"、"乐之邦"、"DIYEDEN"均为乐之邦电子科技有限公司注册商标。
- 为了改进产品的效能,本公司有权利变更本手册中所描述的产品的部分特性和规格,变动细节恕不另行通知。
- 本手册中的图片主要目的是为了示范,请以实际的物体、图像为准。

感谢您信赖并购买本公司的产品,为了能使我们的产品给您带来最优的效能,请您务必仔细阅读此说明文档。

中国·乐之邦电子科技有限公司 MUSILAND Electronic Technology Co., Ltd, China

#### 一、产品特点

玲珑 III 系列音效卡是乐之邦第三代 USB 外置音效卡,在秉承前玲珑 I 代和玲珑 II 代声卡的设计理念基础上进行了全新的软硬件设计,拥有强大的功能和极高的性能,并且保持了小巧便携和美观大方等特点,可为广大移动办公用户提供比内置声卡更为优异的音效,在高质量音乐欣赏、DVD 电影欣赏、游戏音效体验及网络语音聊天唱歌等方面均有出色的表现。玲珑 III 经典版和玲珑 III 豪华版的主要特性如下:

|           | 玲珑 III 经典版                            | 玲珑 III 豪华版                            |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 外壳工艺      | 铝合金喷砂氧化银色                             | 铝合金电涌氧化黑色                             |
| 大小        | 88*70*20 (mm)                         | 88*70*20 (mm)                         |
| 电脑接口      | USB 2.0                               | USB 2.0                               |
| 采样率       | 24Bit, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz | 24Bit, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz |
| 模拟输出/输入   | 98 dB/95 dB                           | 102dB/100dB                           |
| 信噪比       |                                       |                                       |
| 输出电平      | 1V RMS                                | 3V RMS                                |
| 模拟输出总谐    | 0.005%                                | 0. 002%                               |
| 波失真       |                                       |                                       |
| 音效处理      | 硬件 DSP, 硬件 5 段均衡器                     | 硬件 DSP, 硬件 5 段均衡器                     |
| 工作模式      | 娱乐                                    | 娱乐、音乐                                 |
| S/PDIF 输出 | 高精度光纤输出, 44. 1/48/88. 2/96 kHz 可选     | 高精度光纤输出,44.1/48/88.2/96 kHz 可选        |
| 输入增益      | 话筒输入、线路输入增益可调                         | 话筒输入增益可调                              |
| 输出控制      | 耳机、线路输出可切换,音量独立控制                     | 耳机、线路输出可切换,音量独立控制                     |
| 抗静电性能     | 2 千伏/1 毫秒                             | 2 千伏/1 毫秒                             |
| 其它        |                                       | 独创第二代 POWER UP 电源净化电路                 |
| 操作系统支持    | Windows 2000/XP/2003/Vista            | Windows 2000/XP/2003/Vista            |


#### 二、包装盒内物品清单

请打开包装盒检查以下物品:

|         | 玲珑 III 经典版 | 玲珑 III 豪华版 |
|---------|------------|------------|
| 声卡主卡    | 一块         | 一块         |
| USB 数据线 | 一根         | 一根         |
| 驱动光盘    | 一张         | 一张         |
| 快速安装指南  | 一份         | 一份         |
| 保修卡     | 一份         | 一份         |

#### 三、设备安装示意图

玲珑 III 经典版(LILO III Classic)、玲珑 III 豪华版(LILO III Deluxe)的接线方法:



#### 四、驱动程序安装

- 1. Windows 2000/XP/2003 Server 操作系统下的驱动安装可在第五节"控制面板安装"过程中自动进行,可跳过此节。
- 2. Windows Vista 系列操作系统中,必须经过如下驱动安装过程才可以进入下一节,安装过程如下:


将声卡通过 USB 数据线接入电脑 USB 接口,系统会识别设备,进入系统设备列表页面:



设备识别为"USB Composite Device",右键点击该项并选择"更新驱动程序软件":




点击"浏览计算机以查找驱动程序软件":




继续点击"从计算机的设备驱动程序列表中选择":



点击"从磁盘安装":



点击"浏览",到驱动光盘中驱动所在目录,点击确定:



选中匹配到的设备名"Musialnd LILO III USB Device",点击"下一步":




系统会提示驱动无验证的信息,点击"始终安装此驱动程序软件":





请等待几分钟,驱动会安装完毕,点击关闭即可.进入系统设备列表:




设备"MUSILAND LILO USB Device"已经安装好!

#### 五、控制面板安装

放入驱动光盘,可自动启动控制面板安装程序,若安装程序未能自动启动,可打开光盘相应目录,执行"setup. exe"启动安装程序:



控制面板安装程序启动之后进入安装界面:



点击"下一步":




此界面中可指定目标目录,也可以设置本程序的本地用户使用权限。

继续点击下一步:

| ₩ 玲珑 III 驱动程序     |    |        | _     |
|-------------------|----|--------|-------|
| 正在安装 玲珑 III 驱动    | 程序 |        |       |
| 正在安装 玲珑 III 驱动程序。 |    |        |       |
| 请稍候               |    |        |       |
|                   |    |        |       |
|                   |    |        |       |
|                   |    |        |       |
|                   |    |        |       |
|                   |    |        |       |
|                   |    |        |       |
|                   |    |        |       |
|                   | 取消 | 〈上一步®) | 下一步⑩〉 |

安装程序会持续几分钟。

在安装过程中,若系统中尚未安装好玲珑 III 声卡驱动,则会自动进行驱动程序的安装,并弹出驱动安装提示界面:



点击"仍然继续",开始驱动程序的安装:



驱动程序继续安装,等待几分钟,驱动程序即可安装完毕!




控制面板安装好后,桌面会出现一个快捷方式"玲珑 III 控制面板":



#### 六、声卡的使用

待声卡控制面板安装完毕,就可以通过双击桌面的快捷方式"玲珑 III 控制面板"来启动声卡控制面板: 豪华版的控制面板:



在玲珑 III 豪华版的控制面板中各项基本设置的功能是:

主音量一控制模拟输出的总音量。

波形一控制常见音乐、电影、游戏的音量。

软件合成器一控制 MIDI 音乐的音量。

CD 唱机一控制音乐 CD 播放音量。

话筒一控制麦克风输入的回放音量。

线路一控制线路输入的回放音量。

输出选择一切换耳机输出和线路输出。

话筒增益一调节麦克风输入的大小。


录音-选择4种不同类型的录音方式,其中混音为录制所有听到的声音。

S/PDIF一选择4种不同类型的数字输出方式,其中混音为输出所有听到的声音。

采样率一选择系统的采样率工作方式。


**声音模式**一切换"娱乐"及"音乐欣赏"工作模式,在"娱乐"模式下,DSP 音效设置有效、数字输出有效,而在"音乐欣赏"模式下,数字输出被禁止,DSP 音效也被禁止。另外需要特别注意的是,不要频繁切换声音模式。在切换声音模式时,最好先断开后端耳机、音箱,以免"噼啪"声对后级设备造成冲击。在音乐模式下,耳机和线路输出阻抗较高,并特别为中、高阻抗耳机及后端功放设备做了优化,因此不建议使用低阻抗、高灵敏度耳机。

玲珑 III 经典版的控制面板:



玲珑 III 控制面板可支持数个玲珑 III 声卡设备同时使用,如图所示,多个声卡可以在"系统"菜单栏里进行选择使用。与豪华版不同的是,经典版不具备"音乐欣赏"模式,因而 DSP 音效功能和数字输出功能将一直有效。

玲珑 III 声卡的 DSP 音效设置界面:



DSP 音效设置界面中各项设置的功能是:

低音一控制系统模拟输出的低音增益。

高音一控制系统模拟输出的高音增益。

等响度-调节系统模拟输出的等响度,重低音将加强低音增益。

动态低音一将系统的低音部分分离出来单独进行动态调节,通过设置分割频率、中心频率以及调节谐波比率、幅

度限制可灵活定制低频特性,四种不同类型的滤波器特性选项则可快速调整低频速度,可调的 MDB 深度及低音音量可方便地进行低频量感的控制。

**五段均衡器**-五段均衡器可灵活调整系统频响特性,使听音系统更适合用户听音习惯。

#### 七、注意事项

- 1. 本产品须安装专用控制面板软件方可实现所有功能,专用控制面板软件位于附送的驱动光盘内。
- 2. "娱乐"和"音乐"模式切换时,模拟输出会产生"噼啪"声,建议在切换时,先断开耳机和音箱,避免对耳机、音箱产生冲击。
  - 3. 各种 DSP 音效只适用于"娱乐"模式的模拟输出,数字输出及"音乐欣赏"模式不具备 DSP 音效。
- 4. 在 Windows Vista 操作系统中使用本产品时,需先行手动安装设备驱动程序(位于光盘内),然后安装控制面板软件。
  - 5. 为保证设备的性能,请避免使用 USB HUB。并使用本产品附带的 USB 连接线。
  - 6. 请勿将重物或带有液体的瓶罐放置在本设备上。
  - 7. 在清洁本产品时,请使用干或微湿柔质布料进行擦拭,勿使用任何化学试剂、清洁剂擦拭,以免损伤产品表面。

#### 八、售后服务事项

在购买产品之后请登录乐之邦官方网站 www. musiland. com. cn 进行产品登记,以便享受更好更直接的服务。产品出现故障后,如果确认是产品本身的故障问题,请把产品送至代理商或经销商经处进行产品质保。

任何人为使用、操作不当损坏或人为破坏都不在质保范围之内。**请妥善填写、保存您的产品保修卡以及产品条码,并在产品质保时出示**。

若产品使用过程中遇到问题,可发电子邮件到: support@musiland.com.cn 进行咨询,也可拨打我们的售后服务电话,电话号码可以从乐之邦网站上得到。还可以到乐之邦客户服务中心 www.musiland.com.cn/bbs 发贴进行咨询。

#### (全文完)

V1.0